

Брелок-передатчик UltraMax v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение.

Мультичастотный смарт-дубликатор UltraMax V2 для ворот и шлагбаумов (315, 433, 434, 868 МГц):

- Мультичастотный: 315, 433, 434, 868 МГц
- Работает как замена оригинала и как копировщик - можно быстро выполнить копирование пульта без доступа к приёмнику и вне зоны действия приёмника
- 4 ячейки памяти, удобство их использования - можно скопировать 4 кнопки разных пультов.
- Поддерживается 32 популярные системы: копирует все форматы из списка в режиме «замена оригинала» - почти все (см. таблицу 2).
- Индикация севшей батарейки: 2 вспышки после нажатия кнопки, затем попытка выполнить функцию.

Для каждой кнопки пульта UltraMax можно выбрать режим «замены оригинала» (и прописать пульт, в этом режиме в нужный приёмник штатным способом) или режим «копировщик» (можно скопировать код с уже работающего пульта, однако полная совместимость со всей автоматикой не гарантируется). В режиме «копировщика» у некоторых систем предусмотрены дополнительные режимы, которые можно выбирать и настраивать на каждой кнопке для определённой автоматики. Пульт UltraMax в режиме «замена оригинала» 100% правильно работает с системами, указанными в таблице 2 (в конце инструкции).

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

<https://faac.msk.ru>
+7 (495) 221-8984

Брелок-передатчик UltraMax v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воспроизводимый код не отличается от кода оригинальных пультов.

Примечание: обратите внимание, что в режиме «замена оригинала» пульт UltraMax работает не со всеми форматами из таблицы 2 (в конце инструкции), а только с теми, напротив которых есть «+» в колонке «Замена оригинала»

Пульт UltraMax в режиме «копировщика» может скопировать все форматы систем, которые представлены в таблице 2 (в конце инструкции). Пульт будет корректно работать с большинством приемников в т.ч. с динамическими (плавающим кодом) представленных систем.

Также у пульта UltraMax в режиме «копировщика» предусмотрены дополнительные режимы работы для систем Alutech, BFT, DoorHan, Elmes, FAAC RC, Genius ECHO, Hormann Ecostar (RSE2 433, RSC2 433), IronLogic-100, Nice Flor-S, Nice Smilo. На любую кнопку пульта UltraMax можно назначить режим «замены оригинала» или сделать копию кнопки пульта любой поддерживаемой системы из таблицы. По умолчанию (а также после сброса пульта до заводских настроек) кнопки пульта UltraMax запрограммированы на воспроизведение кодов в режиме «замена оригинала» следующих систем:

- Кнопка А - DoorHan
- Кнопка В - Alutech
- Кнопка С - Nice Flor-S
- Кнопка D - Hormann BS (BiSecur)

2. Технические характеристики

- Рабочая частота 315 - 868 МГц;
- Элемент питания 2 x CR2016;
- Степень защиты корпуса Ip40;
- Температура окружающей среды -20...+50°C;
- Габаритные размеры 68×35×10 мм;
- Вес в упаковке 27 г;
- Дальность действия 50 - 150 м;

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

<https://faac.msk.ru>
+7 (495) 221-8984

3. Настройка

Сброс пульта UltraMax до заводских настроек:

- На пульте UltraMax одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D.
- Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
- Через 5 секунд световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, режим воспроизведения кнопок установлен по умолчанию.

Для назначения необходимой системы в режиме «замена оригинала» на нужную кнопку пульта UltraMax:

- Проверяем, можно ли сделать режим «замены оригинала» нужной системы по таблице 2 (в конце инструкции), согласно колонке, «Замена оригинала».
- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+C+D.
- Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
- Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. Отпустите кнопки.
- Нажмите и удерживайте нужную кнопку (на которую нужно установить код определенной системы)
- Продолжая удерживать выбранную кнопку, нажимаем любую другую кнопку нужное количество раз, согласно колонке, «Система» таблицы 2 (в конце инструкции).
- Отпустите удерживаемую кнопку после назначения нужной системы. Пример: если, удерживая нужную кнопку нажать на любую другую 12 раз, то на удерживаемой кнопке будет назначена система DoorHan.
- (Опционально, если требуется). После того как вы настроите кнопку чтобы она воспроизводила сигнал определенной системы, кнопка будет воспроизводить сигнал первой кнопки оригинального пульта. При необходимости можно настроить режим воспроизведения кнопки.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок-передатчик UltraMax v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Например: можно настроить кнопку, чтобы она воспроизводила вторую, третью или четвертую кнопку оригинального пульта определенной системы. Это может быть необходимо, когда автоматика устроена таким образом что пульт в неё программируется целиком (то есть все кнопки сразу). В этом случае будет работать та кнопка, которая отвечает за подключенный канал реле.

В случае, если это необходимо, то после назначения нужной системы, программируемую кнопку не отпускаем и нажимаем любую другую кнопку от 1 до 4 раз, в зависимости от необходимого номера кнопки.

Передача системного кода пульта

У систем Beninca (Allmatic), BFT, DEA, Faac RC, Faac SLH 433/868, Genius ECHO, Genius Kilo TX 433/868 для копирования между собой или штатного программирования в автоматику требуется передача системного кода. На пульте UltraMax передача системного кода этих систем также предусмотрена. Для этого необходимо:

- На пульте UltraMax одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B.
- Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
- Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. Отпустите кнопки.
- Затем нажмите и удерживайте назначенную под одну из вышеперечисленных систем кнопку. При этом пульт выдаст специальный системный код (воспроизведение скрытой кнопки, сочетание нажатий кнопок для программирования или прочих необходимый код для программирования). См. таблицу 2, колонка «Спец-кнопка».

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

<https://faac.msk.ru>
+7 (495) 221-8984

Брелок-передатчик UltraMax v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Порядок копирования действующих пультов на UltraMax

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки B+C+D.
- Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
- Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. Отпустите кнопки.
- На UltraMax нажмите и удерживайте кнопку, на которую планируется выполнить копирование рабочей кнопки действующего пульта.
- Продолжая удерживать кнопку на UltraMax, приложите «корпус к корпусу» действующий пульт, нажмите и удерживайте на нём рабочую кнопку (которую требуется скопировать). На UltraMax световой индикатор загорится на 2 секунды.
- Если световой индикатор загорелся на 2 секунды - копия успешно сделана. Итог: Одна кнопка исходного пульта скопирована на UltraMax. Для остальных нужных кнопок исходного пульта можно повторить вышеуказанные действия.
- Если хотя бы один пункт этой инструкции не выполняется — повторите всё сначала. Если копирование не получается — скорее всего исходный пульт не поддерживается UltraMax

Функция само-прописывания доступна для систем DoorHan, Faas RC, Genius ECHO.

В данный режим скопированная кнопка пульта UltraMax переходит сразу после копирования вышеперечисленных систем, также можно обратиться к колонке «Копировщик» таблицы 2 (в конце инструкции), где указана функция «Самопрог».

Теперь в зоне действия приёмника на пульте UltraMax нажмите и удерживайте скопированную кнопку в течение примерно 10 секунд (до погасания светодиодного индикатора). Пульт UltraMax используя код исходного пульта попытается выполнить операцию дистанционного программирования себя в блок управления автоматики. В случае успеха после погасания светодиодного индикатора произойдёт срабатывание автоматики.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

<https://faac.msk.ru>
+7 (495) 221-8984

Брелок-передатчик UltraMax v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Исходный пульт (с которого делалась копия) может перестать срабатывать на автомате ближайшие 3-4 нажатия, после чего возобновит работу. Данный режим будет работать только при наличии функции дистанционного добавления пультов в приёмнике и при наличии свободных ячеек памяти в приёмнике.

Функция «Установка формата копированием»

Если после того, как световой индикатор загорелся на 2 секунды, подтверждая успешное копирование, продолжить удерживать кнопку на UltraMax, на которую выполнялось копирование и коротко нажать любую другую, то произойдёт замена серийного номера копии, и скопированная кнопка перейдёт в режим «замены оригинала» той системы, которая была скопирована. После чего эту кнопку можно будет прописать напрямую в соответствующую автоматику (по инструкции к плате управления).

Особенности копирования пультов BFT

Копирование пультов BFT отличается от стандартной процедуры копирования:

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки B+C+D.
- Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
- Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. Отпустите кнопки.
- На UltraMax нажмите и удерживайте кнопку, на которую планируется выполнить копирование рабочей кнопки действующего пульта.
- Продолжая удерживать кнопку на UltraMax, приложите «корпус к корпусу» пульт BFT, синхронно нажмите и удерживайте на нём кнопки 1 и 2 (или «скрытую кнопку» на старых версиях пульта) в течение 2-3 секунд, пока индикатор на UltraMax не начнёт выдавать 3 вспышки раз в секунду.
- Отпустите кнопки на пульте BFT (или «скрытую кнопку») и сразу же нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку, которую хотите скопировать.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

<https://faac.msk.ru>
+7 (495) 221-8984

Брелок-передатчик UltraMax v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Если световой индикатор загорелся на 2 секунды - копия успешно сделана! Итог: Одна кнопка пульта BFT скопирована на UltraMax. Для остальных нужных кнопок исходного пульта можно повторить вышеуказанные действия.
- Если хотя бы один пункт этой инструкции не выполняется — повторите всё сначала. Если копирование не получается — скорее всего исходный пульт не поддерживается UltraMax

Особенности копирования пультов Faac SLH 433/868 и Genius Kilo (только мастер-пульта)

Копирование пультов Faac SLH 433/868 и Genius Kilo отличается от стандартной процедуры копирования:

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки B+C+D.
- Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
- Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. Отпустите кнопки.
- На UltraMax нажмите и удерживайте кнопку, на которую планируется выполнить копирование рабочей кнопки действующего пульта.
- Продолжая удерживать кнопку на UltraMax, приложите «корпус к корпусу» пульт Faac SLH 433/868 или Genius Kilo, синхронно нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд на нём кнопки 1 и 2 (обратите внимание на расположение кнопок оригинального пульта, номер кнопки помечен точками на корпусе) пока индикатор оригинального пульта не начнет мигать. После этого кнопки на пульте Faac SLH 433/868 или Genius Kilo отпускаем и сразу удерживаем на нём кнопку, которую планируем скопировать, пока индикатор на UltraMax не начнёт выдавать 3 вспышки раз в секунду.
- Отпустите кнопки на пульте Faac SLH 433/868 или Genius Kilo и сразу же ещё раз нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку, которую хотите скопировать.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

<https://faac.msk.ru>
+7 (495) 221-8984

Брелок-передатчик UltraMax v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Если световой индикатор загорелся на 2 секунды - копия успешно сделана! Итог: Одна кнопка пульта Faac SLH 433/868 или Genius Kilo скопирована на UltraMax. Для остальных нужных кнопок исходного пульта можно повторить вышеуказанные действия.
- Если хотя бы один пункт этой инструкции не выполняется — повторите всё сначала. Если копирование не получается — скорее всего исходный пульт не поддерживается UltraMax

Переключение дополнительных режимов работы пульта UltraMax

В пульте UltraMax в режиме копировщика предусмотрена возможность переключения режимов работы для разных плат управления (если обычная копия не сработала) на системах Alutech, BFT, DoorHan, Elmes, Faac RC, Genius ECHO, Hormann Ecostar, IronLogic –100, Nice Flor-S, Nice Smilo.

Для того, чтобы изменить режим работы копии необходимо:

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки B+D.
- Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
- Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. Отпустите кнопки.
- Нажмите и удерживайте кнопку, на которой необходимо сменить режим работы. Индикатор, вспышками покажет сначала текущий режим работы копии.
- Если продолжить удерживать кнопку, то через 5 секунд UltraMax начнёт с интервалом в 2 секунды циклически переключать режимы и показывать их количеством вспышек, согласно колонке, «Копировщик» таблицы 2 (в конце инструкции).

Особенности копирования пультов DoorHan:

У пульта UltraMax предусмотрено 6 режимов копирования пульта DoorHan. Данные режимы предназначены для управления разнотипными автоматиками.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

<https://faac.msk.ru>
+7 (495) 221-8984

Брелок-передатчик UltraMax v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

После копирования кнопки пульта DoorHan на пульт UltraMax, копия перейдёт в режим, который сразу работать на автоматике не будет. Необходимо выполнить дополнительную настройку, находясь рядом с автоматикой.

Если функция само-прописывания не сработала, то необходимо подобрать подходящий режим для автоматике (См. пункт 4) **ВАЖНО!** При переходе в 3 режим работы пульта UltraMax неоднократно проверьте работоспособность кнопки, учитывая задержку срабатывания в 3-4 секунды. В случае если пульт UltraMax стабильно срабатывает в 3-м режиме работы, то не следует тестировать другие режимы на этой автоматике, в противном случае есть риск приостановки в работе исходного пульта и копии.

Таблица 2

№	Система	Замена оригинала	Копировщик	Спец. кнопка (см. пункт 2.1.1.)
1	Alutech	+	3 режима: 1. Смарт MCSW-3.3M 2. Смарт 3. Клон (догонялки)	
2	An-Motors	+	1 режим: Клон	
3	Beninca (Allmatic)	+	1 режим: Клон (догонялки)	+
4	BFT	+	3 режима: 1. BFT Replay 2. Смарт 3. Клон (догонялки)	+
5	Came 12 (433 MHz)	+	1 режим: Клон	
6	Came 12 (868 MHz)	+	1 режим: Клон	
7	Came 24 (433 MHz)	+	1 режим: Клон	
8	Came 24 (868 MHz)	+	1 режим: Клон	
9	Cilex	+	1 режим: Клон (догонялки)	
10	Comunello	+	1 режим: Клон (догонялки)	
11	DEA	+	1 режим: Клон (догонялки)	+

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

<https://faac.msk.ru>
+7 (495) 221-8984

Брелок-передатчик UltraMax v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12	DoorHan	+	6 режимов: 1. Самопрог (см. пункт 3.1.1) 2. Клон (догонялки) 3. Смарт PCB_SL/N/v.1.3 4. Смарт DHRE 5. Смарт PCB-SW 6. Смарт CV-01	
13	Elmes	+	2 режима: 1. Смарт 2. Клон (догонялки)	
14	Faac RC	+	2 режима: 1. Самопрог (см. пункт 3.1.1) 2. Клон (догонялки)	+
15	Faac SLH (433 MHz)	+	2 режима: 1. Штатное копирование 2. Клон (догонялки)	+
16	Faac SLH (868 MHz)	+	2 режима: 1. Штатное копирование 2. Клон (догонялки)	+
17	Genius ECHO	+	3 режима: 1. Самопрог (см. пункт 3.1.1) 2. Смарт 3. Копия (догонялки)	+
18	Genius Kilo (433 MHz)	+	1 режим: Штатное копирование	+
19	Genius Kilo (868 MHz)	+	1 режим: Штатное копирование	+
20	GSN динамика	+	1 режим: Клон (догонялки)	
21	Hormann BS (BiSecur)	+	1 режим: Штатное копирование	
22	Hormann Ecostar	+	2 режима: 1. Смарт 2. Клон (догонялки)	

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

<https://faac.msk.ru>
+7 (495) 221-8984

Брелок-передатчик UltraMax v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

23	IL-100	+	2 режима: 1. Смарт 2. Клон (догонялки)	
24	Nice Flor-S	+	2 режима: 1. Смарт OX2 2. Смарт FLOXI2R	
25	Nice Smilo	+	2 режима: 1. Смарт 2. Клон (догонялки)	
26	PT (433 MHz)	+	1 режим: Клон	
27	PT (315 MHz)	+	1 режим: Клон	
28	Stilamtic (R-Tech)	+	1 режим: Клон	
29	Tantos	+	1 режим: Клон (догонялки)	
30	Лидер	+	1 режим: Клон	
31	Hormann HSD статика (868 MHz)		1 режим: Клон	
32	Nero Radio статика (434.42 MHz)		1 режим: Клон	

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

<https://faac.msk.ru>
+7 (495) 221-8984